2009年10月以降



このクイックユーザーガイドは、運転者ならびに同乗者の方に STELLA を楽しく安全にお使いいただくためのガイドです。 初めて STELLA に触れられるときにぜひご一読ください。



クイック ユーザーガイドは取扱説明書の抜粋版です。必ず取扱説明書をご一読ください。



### フロントワイパー&ウォッシャー

エンジンスイッチが「Acc」またはⅢ、「ON」またはⅢのときに使えます。

MIST レバーを上に押し上げてい る間、作動

OFF 停止

INT 間欠で作動

LO 低速で連続作動

高速で連続作動



レバーを手前に引いている 間、ウォッシャー液を噴射 し、ワイパーが作動



### リヤワイパー&ウォッシャー

エンジンスイッチが「Acc」またはⅢ、 「ON」または Ⅲ のときに使えます。

ワイパーが作動中にウォッ シャー液を噴射し、手を離す

(レバー上側) と「ON」に戻る

ON 連続で作動

OFF 停止

ウォッシャー液が噴射し、 手を離すと「OFF」に戻る (レバー下側)

### オーディオシステム

グレードにより搭載オーディオシステムが異なります。

### ●ウェルカムサウンド機能 3€

運転席のドアを閉めたときにあらかじめ設定した音楽ま たは音声を最長約15秒間再生することができます。 「Welcome」ボタンを操作することで、音楽は CD や外部

機器から、音声はマイクから、録音ができます。 詳しくは取扱説明書の4章をご覧ください。

#### ●メモリチェンジャー機能 3€

CD を挿入し「REC」ボタンを操作することで、CD6枚の 楽曲を内蔵のメモリに録音して、再生することができます。 詳しくは取扱説明書の4章をご覧ください。

# シフトロックの強制解除(i-CVT車)

バッテリー上がりなど

から操作 できないときに使用します。ブレー キペダルを踏みシフトロック解除ボ タンAを押したまま、シフトボタン

**B**を押しながら**P**から操作します。



# スポーツモード

登坂時や加速を重視したいときに 使用します。

スイッチを押すと、メーター内の SPORTモード表示灯が点灯します。



# パワーウインドゥ

# ●運転席ウインドゥスイッチ A

開けるときは押し、閉めるときは引き 上げます。強く操作すると自動作動し ます。

●助手席、後席ウインドゥスイッチ B 開けるときは押し、閉めるときは引き 上げます。

#### ●ロックスイッチ

ロックスイッチを押すと助手席 と後席のウインドゥは開閉できなく なります。

# ●集中ドアロックスイッチ D

全てのドア(リヤゲート含む)の施錠・ 解錠ができます。



★一部車種のみに装着されている機能・装備ついては 2€マークがついています。 詳しくは取扱説明書をご覧ください。



# ライティングスイッチ

OFF 消灯

■ 車幅灯、尾灯、番号灯が点灯

≣D 上記●に加えてヘッドランプが 点灯

- ヘッドランプの上下を切り替える レバーを前に押すと上向き、元に戻すと 下向きになります。
- ・パッシング レバーを手前に引くと、ヘッドランプは 上向きになります。



車から離れるときは、バッテリー 上がりをふせぐため、必ずライ ティングスイッチを「OFF」にし てください。



# 方向指示レバー

### フォグランプスイッチ 🔀

ライティングスイッチが ● また は■○のときに使えます。

OFF 消灯

1 フォグランプが点灯



# 光軸調整ダイヤル ≥ €

乗員数や積載量等によってヘッ ドランプが上向きを照らすこと があります。このようなとき、こ のダイヤルを調整し照らす向き を下げることができます。(数字)



が大きいほど下向き。通常はダイヤル「0」の位置で使用) ※ヘッドランプに HID が装着されている車には、自動光軸 調整機構がついていますので、ダイヤルはありません。

# 燃料の補給 ※給油口は車体右側にあります

- ①エンジンは必ず止めてください。
- ②運転席右下にあるフューエルリッドオープナーレバー を引き、フューエルリッドを開けます。
- ③フューエルキャップを左に回して開けます。
- ④燃料補給後は、フューエルキャップを「カチッ、カチッ」 と2回以上音がして空回りするまで、右に回して閉め ます。
- ⑤フューエルリッドを、ロックされるまで手で押しつけて 閉めます。

※給油後指針が安定するまで しばらく時間がかかります。



無鉛レギュラーガソリン



### ドアミラーの調整

#### ●雷動リモコンドアミラー

左右切り替えスイッチLRを押 し、角度調整スイッチので後 方が充分確認できるように調整 します。



●電動格納式ドアミラー 3€

スイッチ 2を押すとミラーが格納され、もう一度押すと 元に戻ります。

# ボンネットオープナーレバー

ボンネットを開けるときは取扱説明書2章を参照してください。

# エアコンの操作 🛰

ダイヤル、レバー、スイッチを操作して設定できます。詳しくは取扱説明書4章をご覧ください。

#### ●吹き出し口切り替えダイヤル







上半身



足元 足元と窓ガラス の曇り

₩ 窓ガラスの曇り

#### ●風量調整ダイヤル





エアコン、ヒーター の風量を切り替え ます。1~4 でファ ンが作動します。 AUTO: 風量を自 動制御します。

温度調整ダイヤル





送風温度を調整 します。温度を上 げるときは右(赤) へ、温度を下げる ときは左(青)へ回 します。

●A/C スイッチ





ファンが作動中、エ アコンスイッチを 押すごとに「ON / OFF」が切り替わ ります。「ON」のと きはスイッチのラ ンプが点灯します。

内外気切り替えレバー





通常はこの位置で使用 します。



外気が汚れているとき や早く冷暖房したいと きに使用します。

# リヤウインドゥデフォッガー(曇り取り)

スイッチを押すごとに「ON/ OFF」が切り替わります。 ヒーテッドドアミラー装備車は ヒーテッドドアミラーと同時に 作動し、約 15 分後に自動的に 「OFF」になります。



# キーレスアクセス&スタートでのエンジンの始動 🛰

アクセスキーを携帯していると、キーを取り出すことなくエンジンの始動ができます。

# ●キーレスアクセス&スタート装着車

- ①アクセスキーを携帯し運転席に座ります。
- ②駐車ブレーキがかかっていることを確認します。
- ③セレクトレバーが **P**であることを確認します (**N**)でも始 動できますが、安全のため 「Pで始動してください」。
- ④ブレーキペダルを踏みます。
- ⑤エンジンスイッチを□でゆっくりと押し、□を回します。

強い電波ノイズがある場合や、アクセスキーの電池が 少なくなった場合、アクセスキーに内蔵のメカニカル キーでエンジン始動をおこなってください。


- ①駐車ブレーキがかかっていることを確認します。
- ②セレクトレバーが Pであることを確認します
  - ( Nでも始動できますが、安全のため Pで 始動してください)。
- ③ブレーキペダルを踏みます。
- ④メカニカルキーをエンジンスイッチに差し込みます。このときメカニカルキーの 表裏が逆だと差し込むことができないのでご注意ください。



メカニカルキー

※メカニカルキーはアクセスキーの

ノブを引きながら取り出します。



エンジンスイッチを押し込む前の位置 で、エンジンスイッチを回すことはでき ません。

I Lock (PUSH ON) 状態

エンジンスイッチを押した位置。 アクセスキーとの照合が一致すると、 エンジンスイッチを回すことができます。

#### Ⅱ Acc 状態

エンジン停止時、アクセサリー(オーディ オ、ワイパーなど)が使用可能な位置。

#### Ⅲ ON 状態

エンジン回転中の位置。すべての電装品 に作動電源が供給されます。

#### Ⅳ START 状態

エンジンを始動する位置。

### シートの調整

#### ●前後位置の調整(前席)

前席下部のレバーを完全に引き上 げた状態で前後に動かして調整し ます。



### ●助手席マルチユーティリティシート (水平可倒機構)

背当てが最前傾のロック位置のと きに前方に折りたたむ機能です。 駐車中に小物を置くことができます。



#### ●リクライニング調整(前席)

シートのドア側レバーを完全に引 き上げた状態で背当て角度を調整 します。



### ●前後位置の調整(後席) 🔐

下部のレバーを完全に引き上げた 状態で前後に動かして調整します。 レバーを下ろし、ロックを確認します。



### ●高さの調整(運転席のみ) 3

シートクッションを下げるときは、 ダイヤルを前側に、上げるときは、 ダイヤルを後側に回します。



#### ●リクライニング調整(後席)

背当ての上にあるレバーを上方に引 き、背当ての角度を調整します。背当 てを前に倒すことにより、荷室として 広く使うことができます。



### ドアの施錠・解錠

#### ●キーレスアクセス 3€

アクセスキーを携帯し、全てのドアを閉めて作動エリアか ら出ると、約2~3秒後に全てのドア(リヤゲート含む)が 施錠されます。(非常点滅灯 1回点滅、ブザー音1回)

アクセスキーを携帯し、キーレスアクセス機能の作動エリ アに入ると、全てのドア(リヤゲート含む)が解錠されます。 (非常点滅灯2回点滅、ブザー音2回)



心臓ペースメーカーなど医療 用電気機器に影響を及ぼす 恐れがあります。

詳しくは、取扱説明書2章を ご覧ください。

強い電波ノイズがあるときや、アクセスキーの電池残量が少な くなったときは、アクセスキーで操作できないことがあります。 車から離れるときはアクセスキーを車内に放置しないでください。

● --- 作動エリア

80cm が目安

ドアハンドルとリヤゲート

ハンドルを中心に約 40~

### ●電波式リモコンドアロック 3

- ⋒ ボタンを押すと全てのドア (リヤゲート含む) が施錠 されます。(非常点滅灯 1 回点滅、ブザー音1回※)
- ■アボタンを押すと全てのドア (リヤゲート含む) が解錠 されます。(非常点滅灯2 回点滅、ブザー音2回※)





リモコンキー アクセスキー ※ブザー音はアクセスキーの

- ●盗難警報装置(設定方法は取扱説明書2章をご覧ください。) キーレスアクセス機能またはリモコン操作で施錠後、 キーレスアクセス機能またはリモコン操作以外でドア が開けられたとき、警報が作動します。警報が作動し たとき、次のいずれかの操作で解除できます。
- ・アクセスキーまたはリモコンキーのいずれかのボタンを押す。
- ·エンジンスイッチを「ON」にする。
- (キーレスアクセス&スタート装着車以外)
- ・エンジンスイッチをⅢにする。 (キーレスアクセス&スタート装着車)

# 表示灯•警告灯



〈タイプB〉



スピードメーター

## 1 ブレーキ警告灯



駐車ブレーキがかかっているとき点灯。 その他異常があるとき点灯。

# 2 オイルプレッシャー警告灯



エンジンオイルの圧力に異常があるとき点灯。

### 5 SRSエアバッグ警告灯



エアバッグシステムに異常があるとき点灯。

### 6 ABS警告灯



アンチロックブレーキシステム(ABS)異常時に点灯。

## 9 水温警告灯/水温表示灯



オーバーヒート手前で赤色点滅。オーバーヒートで赤色 点灯。水温が低いとき青色点灯。異常時は赤/青交互 に点灯。

# 10 シートベルト警告灯



運転席シートベルト未着用時に点灯。そのまま 22km/h 以上で走行すると点滅&ブザー。

### 13 方向指示器表示灯



方向指示器と同じように点滅。ヒューズや電球が切れた ときは点滅速度が早くなる。

# 14 ハイビーム/パッシング表示灯



ヘッドランプが上向きのとき点灯。 パッシング時も点灯。

### 17 セキュリティ表示灯



盗難防止機能がはたらいているとき点灯/点滅。 詳しくは取扱説明書を参照。

### **18 SPORTモード表示灯**



スポーツモードを選択したとき点灯。(P2 参照)

1~9 異常時に点灯/点滅します。取扱説明書を確認の上、お近くのスバル販売店へご相談ください。

10~12 取扱説明書記載の正しい対応方法に従ってください。

13~19 各装置の状態を示します。

★車種により装備されていない機能もありますが、レイアウト上全ての表示灯・警告灯を記載しています。詳しくは取扱説明書をご覧ください。



# 3 チャージ警告灯



充電系統に異常があるとき点灯。

### 7 ステアリング制御警告灯



パワーステアリングの電子制御システムに異常があるとき点灯。

### 11 燃料残量警告灯



燃料残量が約5リットル以下になると点灯。

# 15 ライティングスイッチ表示灯

EDOE

ライティングスイッチが●または夏○位置のとき点灯。

# 19 セレクトポジション表示灯(i-CVT車)

セレクトレバーの位置を表示。

エンジン始動直後は自己診断のため数秒間点灯するものがあります。

### 4 エンジン警告灯



エンジンまたは i-CVT 電子制御システム異常時点灯。 触媒を損傷する可能性があるとき点滅。

# 8 オートヘッドランプレベラー警告灯



オートヘッドランプレベラー(自動光軸調整機構)のシステム異常時に点灯。

### 12 キー無し警告灯



車内にアクセスキーが無い場合などに点滅。 その他警告については取扱説明書をご覧ください。

# 16 フォグランプ表示灯



フォグランプが点灯しているとき点灯。

# 日堂点检/Q&A

★点検箇所は搭載エンジンによって異なります。詳しくはメンテナンスノート、取扱説明書をご覧ください。

日常点検とは、日頃ドライバー自身の責任で行うように法律で義務づけられた点検です。 非常に大切な項目ばかりですので、日常点検を実施するように心掛けてください。

### 点検方法についてはメンテナンスノート 4章をお読みください。

#### ■エンジンルーム内

●下記の項目の量を点検してください。

ブレーキフルード リザーバータンク

ウィンドゥ , ウォッシャ タンク バッテリー



エンジンオイル レベルゲージ

冷却水 リザーバータンク

### ■車のまわり

●タイヤの空気圧/き裂、損傷、異常摩耗がないか/溝の 深さを点検します。

4輪とも必ず、指定サイズ、同一サイズ、同一メーカー、同一 銘柄および同一トレッドパターン(溝模様)のタイヤを装着し てください。

- ●各ランプ、方向指示器を作動させ、状態を点検します。 レンズの汚れ、損傷も点検します。
- ■運転席に座って
- ●エンジンのかかり具合、異音の有無を点検します。
- ●ブレーキペダルの踏みしろを点検します。
- ●ウインドゥウォッシャーの噴射状態を点検します。
- ●ワイパーの払拭状態の点検をします。

### ■走行して

- ●ブレーキのきき具合を点検します。
- ●エンジンの低速および加速状態を点検します。
- ●運行において異常が認められた箇所を点検します。

# 困った時のQ&A

- リモコンキー、アクセスキーでドアが開かない
- 電波ノイズの影響が考えられる場合(例:TV 塔や発電所、放 送局、無線機器使用場所など)、作動距離が変わることがあり ます。車の周囲約 1m 以内で何度か操作しても開かない場合 は、リモコンキー、アクセスキーの電池の消耗あるいは故障が 考えられます。スバル販売店にご相談ください。
- Q リモコンキー、アクセスキーでドアを解錠しても 自動で施錠してしまう
- リモコンキー、アクセスキーで解錠してから、ドア・リヤゲートを 開けないまま約30秒経つと自動で施錠します。

- Q ハンドルがロックされている (ステアリングロック)
- A キーレスアクセス&スタート装着車以外: ハンドルを軽く左右に回しながらキーを 「Acc」「ON」の位置へ回してください。ハン ドルロックが解除されます。

#### キーレスアクセス&スタート装着車:

ハンドルを軽く左右に回しながらブレーキ ペダルを踏み、エンジンスイッチを押し込ん で III「Acc」III「ON」の位置へ回してくだ さい。ハンドルロックが解除されます。

●お問い合わせ、ご相談はお近くのスバル販売店、 または下記の窓口へお願いいたします。

#### SUBARUお客様センター

SUBARU = - JU0120 - 052215

受付時間:9:00~17:00 (平日)

土日祝は9:00~12:00、13:00~17:00

SUBARUお客様センターでは下記の内容を承っております。 (1) ご意見/ご感想/ご案内 (カタログ、販売店、転居お手続他) (2) お問合わせ/ご相談

※平日の12:00~13:00および土目祝は(1)のインフォメー ションサービスのみとなります。

### 富士重工業株式会社

#### スバルカスタマーセンターお客様相談部

〒160-8316 新宿区西新宿1-7-2 (スバルビル)

●スバル最新情報をインターネットで。 www.subaru.co.ip

# お問い合わせは